

Ersatzteile CASE-IH / McCormick

Artikel-Nummer	Beschreibung
IH-100557A1	Stopfen
IH-101330H	Feder zu Ballenpresse
IH-103025	Mutter 3/8" Linksgewinde
IH-103026	Mutter 3/8" Feingewinde
IH-103030	Mutter
IH-105849A1	Relais
IH-1091208R1	Abziehbild
IH-1092649R1	Abziehbild
IH-1092730R1	Abziehbild
IH-1133911R2	Dieselfilterheizung
IH-1134011R1	Lautsprecher
IH-114494	Mutter
IH-114501	Mutter
IH-114503	Mutter
IH-114620C1	Ring
IH-114621C1	Kolben
IH-11529PA	Feder zu Garnspanner
IH-116255A1	Faltenbalg zu Bremslichtschalter
IH-116256A1	Bremslichtschalter
IH-116536	Gabel
IH-116755A1	Drucklager
IH-117997	Passfeder
IH-118137A1	Schaltkonsole 40 km/h
IH-11833PB	Garnführung B-47
IH-1188550702	Dichtung
IH-1192550151	Tankdeckel CS
IH-1202938C92	Kraftstoffpumpe
IH-121358	Mutter
IH-124552	Keil
IH-126112	Keil-Woodruff
IH-1275238C1	Radschraube M16 x 72
IH-1277445C1	Simmerring
IH-1280949C1	Startsicherheitsschalter
IH-1283161C1	Kabelzug
IH-1284629C1	Heckscheibe S3 33er Serie
IH-1284716C1	Wischermotor
IH-1284722C2	Scheibenwischerschalter
IH-1284737C2	Kabinenluftfilter LP

Artikel-Nummer	Beschreibung
IH-1284754C1	Halter
IH-1284755C1	Rohrleitung
IH-1284757C1	Rohrleitung
IH-1284763C1	Pumpe
IH-1285108C1	Spindel
IH-1286361C91	Nadellager
IH-1286362C1	Stopfen
IH-1287379C91	Steuergerät doppelw.
IH-1288242C1	Gummibalg
IH-1288570057	Zugfeder
IH-130100010728	Wellendichtring
IH-130100040704	Ventildeckel
IH-130100040727	Ventildeckeldichtung MWM
IH-130100080705	Dichtscheibe
IH-130100080736	Rundschnurring
IH-130100080764	Düsenscheibe
IH-130100090744	Alternator
IH-130182080701	Einspritzdüse
IH-130282	Rundschnurring
IH-131185110018	Dichtung
IH-131306A1	Kabelstrang
IH-131DS	Feder zu Ballenpresse
IH-132000070726	Motorenoelfilter VALM.
IH-1-32-275-100	Hydraulikpumpe CS-75
IH-1-32-373-038	Abreisskupplung lang
IH-1328394C1	Dichtsatz
IH-1328453C2	Gasdruckfeder zu Heckscheibe, S3 40er SERIE
IH-1329020C1	Motorenölfilter
IH-1329039C1	Wasserfilter
IH-1332391C1	Frontscheibe S3
IH-1-33-244-003	Bremse kompl.
IH-1332732C1	Mutter
IH-1335077C2	Schalter mit Kabel
IH-1335085C2	Abreisskupplung
IH-1335133C1	Schraube zu Radstern
IH-133700730095	Getriebeoelfilter CS
IH-133700740793	Sicherungsbolzen
IH-133700740795	Sperrklinke
IH-134122A1	Tankgeber
IH-134123A1	Dichtung

Artikel-Nummer	Beschreibung
IH-134124A1	Kappe
IH-1-34-135-108	Scharnier
IH-1-34-177-178	Rückspiegel CS
IH-1344292C1	Sicherungsdeckel
IH-1-34-519-375	Gasdruckfeder zu Dachlucke
IH-1-34-543-230	Gaskabelzug CS
IH-1-34-543-301	Drahtlitze C-70
IH-1-34-543-302	Drahtlitze Handgas
IH-1-34-584-216	Kabinenluftfilter
IH-134608A1	Kontrolllampe zu Kippschalter
IH-1-34-684-047	Heizhahn
IH-1-34-701-200	Füllprofil
IH-1-34-701-473	Gummiprofil
IH-1-34-702-974	Türgriff
IH-134703085	IH-1-34-703-085
IH-1-34-703-085	Schlosszylinder CS
IH-1-34-743-001	Druckschalter
IH-1-34-777-017	Rückspiegelhalterung unten
IH-134810A1	Kabelstrang 40 km/h
IH-135700411052	Einstellscheibe
IH-135700411053	Einstellscheibe
IH-136174A1	Auspuffkrümmer
IH-13727D	Dichtring
IH-137422	Nippel
IH-137700750066	Hydraulikoelfilter CS
IH-139307A1	Magnetspule
IH-1397210072	Schauglas
IH-1-40-158-116	Lenksäulenschalter CS
IH-1405528R1	Hülse
IH-1405539R1	Ring
IH-1405549R1	Schraube
IH-1405550R11	Griff
IH-1405619R1	Messerkopfführung
IH-1405740R11	Treibstangenholz
IH-1405746R1	Feder
IH-1405747R2	Nocke
IH-1405750R1	Lagerschale
IH-1405751R1	Lagerschale
IH-1405754R1	Treibstangenband
IH-1405755R1	Schraube

Artikel-Nummer	Beschreibung
IH-1405756R1	Platte
IH-1405848R1	Platte
IH-1406214R11	Bolzen
IH-1406277R91	Hebel
IH-1407029R1	Dichtungsring
IH-1407030R1	Scheibe
IH-1407031R1	Ring
IH-1407032R1	Abstreifring
IH-1407171R1	Fingerplatte
IH-1407756R91	Messer gerippt
IH-1407768R1	Platte
IH-1407769R1	Messerhalter
IH-1407770R1	Doppelfinger
IH-1407771R11	Finger
IH-1407773R1	Putzplatte
IH-1407775R1	Platte
IH-1408558R91	Messer flach
IH-1408561R91	Messer gezahnt 1.65 mm, IH 1408561R91
IH-1408580R1	Scheibe, IH 1408580R1
IH-1408871R11	Aussenschuh, IH 1408871R11
IH-1409070036	Motorenoelfilter CS
IH-141135A1	Gewindebolzen
IH-141185190010.C70	Luftfilter C70 (siehe auch Art. 3146576R1)
IH-142534	Bolzen zu Ballenpresse, IH 142534
IH-144450A2	Verbindungsleitung
IH-144451A1	Verbindungsleitung
IH-14464080	IH-707253R1
IH-144770A1	Wischermotor
IH-144942A1	Griff kompl.
IH-144947A1	Gasdruckfeder
IH-144991A1	Halter
IH-1480A470748	Lenkoelfilter
IH-1500214C1	Halter
IH-1500443C91	Reparatursatz, IH 1500443C91
IH-1500655C91	Kupplung, IH 1500655C91
IH-1502062C1	Schlauch, IH 1502062C1
IH-1502351C1	Relais
IH-1532297C1	Messwertgeber, IH 1532297C1
IH-1532367C1	Hebel komplett
IH-1532381C1	Hebel kompl.

Artikel-Nummer	Beschreibung
IH-1532579C1	690126C1
IH-1532580C1	Testpapier
IH-1533264C1	Halterahmen
IH-1536544C1	Winkelverschraubung
IH-1536870C1	Büchse
IH-153700320030	Lager
IH-1537682C1	Halter
IH-1537697C1	Schlussleuchtenglas
IH-155700730713	Dichtring
IH-155700730718	Stützring
IH-155700930727	Betätigungsgestänge
IH-15774R1	Schraube, IH 15774R1
IH-15943DA	Dichtungsring
IH-16011R1	Kugel, IH 16011R1
IH-16012R1	Kugel, IH 16012R1
IH-16016R1	Kugel, IH 16016R1
IH-16028R1	Kugel
IH-162000040700	Ventildeckeldichtung VALM.
IH-162000040702	Dichtring
IH-162000070744	Motorenoelfilter
IH-162000080703	Dichtring
IH-162000080716	Dichtring
IH-162000081001	Kraftstofffilter
IH-1680340065	Rundschnurring
IH-171257	Schraube zu Ballenpresse, IH 171257
IH-172529	Stopfen
IH-172558	Scheibe
IH-172580	Scheibe, IH 172580
IH-172602	Deckel, IH 172602
IH-176245A2	Scharnierhälfte
IH-176246A2	Scharnierhälfte
IH-177499A2	Kontaktgeber
IH-179881	Schrauben 1/2" x 1"
IH-186270	Schraube
IH-187140A1	Schlussleuchtenglas
IH-189447A2	Gasdruckfeder
IH-190003070177	Simmerring
IH-190003074426	Wellendichtring 40/62/8 AS
IH-190003098026	Dichtungsring

Artikel-Nummer	Beschreibung
IH-190003140041	Keilriemen CS-75 MWM
IH-19258R1	Mutter
IH-194031A1	Heizelement
IH-1954523C1	Tankgeber
IH-1954596C1	Schlauch
IH-1958016C1	Reparatursatz
IH-1958120C1	Ventil
IH-1964080C1	Dichtung
IH-1964831C1	Schlüssel
IH-1965062C1	Kabelzug
IH-1966952C1	Positionslicht Glas
IH-1967014C1	Dichtsatz
IH-1970608C1	Seitenblech
IH-1970872C1	Haltearm
IH-1970883C1	Halter
IH-1970891C1	Dichtung
IH-1970896C1	Dichtung
IH-1970961C1	Feder
IH-1971050C1	Bremsband
IH-1971726C1	Entlüfter
IH-1976934C4	Hydraulikoelfilter Maxxum
IH-1977521C1	Knopf zu Lichtschalter
IH-1983207C2	Lichtschalter
IH-1983532C1	Schalter 30 km/h
IH-198913A3	Spezialschraube
IH-198916A2	Spezialschraube
IH-1989731C1	Heckscheibe S3 40er SERIE
IH-201397D1	Knopf
IH-201609C1	Knüpferrahmen J13
IH-201612C91	Schnabel zu Ballenpresse
IH-201613R91	Finger zu Hochdruckpresse
IH-201621C1	Ring zu Knüpfer
IH-201622C1	Ring
IH-201623C1	Scheibe
IH-201624C1	Scheibe
IH-201625C1	Scheibe
IH-201626C1	Reiniger zu Ballenpresse
IH-201637C1	Feder zu Ballenpresse
IH-201638C1	Halter zu Knüpfer
IH-202656C1	Feder zu Ballenpresse

Artikel-Nummer	Beschreibung
IH-20947R1	Dichtungsring
IH-21433R1	Dichtungsring
IH-21452	Zylinderschraube
IH-21587R1	Dichtungsring
IH-217795A1	Dichtscheibe
IH-218039A1	Thermostat
IH-218100A1	Kraftstofffilter CX
IH-218178A1	Schneidring
IH-218387A1	Rundschnurring
IH-218548A1	Dichtung
IH-21969DA	Simmerring
IH-219754R1	Mutter J12
IH-222421A1	Luftfilter CX
IH-222422A1	Sicherheitselement CX
IH-224496A1	Scheibe Kupplungsausrücklager
IH-224732A1	Platte
IH-224736A1	Griff zu Heckscheibe
IH-226301A1	Hauptbremszylinder ohne, Hydr.-Anhängerbremse
IH-228332A2	Keilriemen mit Kompressor
IH-229301A1	Alternator CX-Baureihe
IH-231262A1	Schalter
IH-231439A2	Halter
IH-233416A1	Gummistopfen
IH-237162A2	Wischermotor
IH-2385114	Rundschnurring
IH-238-5123	Rundschnurring
IH-2386008	Rundschnurring
IH-239159A1	Bolzen zu Fronthydraulik
IH-241895A2	Keilriemen
IH-242232A1	Hydraulikoelfilter CX (neu siehe IH-431145A1)
IH-2430102400	Ausgleichsscheibe 1.00mm
IH-2430102404	Ausgleichsscheibe 1.04mm
IH-2430102408	Ausgleichsscheibe 1.08mm
IH-2430102410	Ausgleichsscheibe 1.10mm
IH-2430102414	Ausgleichsscheibe 1.14mm
IH-2430102418	Ausgleichsscheibe 1.18mm
IH-2430102420	Ausgleichsscheibe 1.20mm
IH-2430102424	Ausgleichsscheibe 1.24mm
IH-2430102428	Ausgleichsscheibe 1.28mm
IH-2430102430	Ausgleichsscheibe 1.30mm

Artikel-Nummer	Beschreibung
IH-2430102434	Ausgleichsscheibe 1.34mm
IH-2430102438	Ausgleichsscheibe 1.38mm
IH-2430102440	Ausgleichsscheibe 1.40mm
IH-2430102444	Ausgleichsscheibe 1.44mm
IH-2430102448	Ausgleichsscheibe 1.48mm
IH-2430102450	Ausgleichsscheibe 1.50mm
IH-2430102454	Ausgleichsscheibe 1.54mm
IH-2430102458	Ausgleichsscheibe 1.58mm
IH-244024A1	Sicherheitsschalter
IH-245909C1	Schalter
IH-245910C1	Schalter
IH-245914C1	Symbol
IH-245916C1	Symbol
IH-246056A1	Halter
IH-248124A1	Kabinenluftfilter XL
IH-25228R1	Schraube
IH-252739R1	Dichtungsring zu Wandler 454
IH-254691R1	Dichtungsring
IH-269181R1	Seegerring
IH-271500	6 Kt.Mutter 7/16"
IH-271558	Schraube
IH-27258R1	Endstück
IH-278813A1	Schlauch
IH-280925A1	Kupplungskontaktschalter/Sperrschalter
IH-281629A1	Dichtring
IH-289506R1	Dichtungsring
IH-293187A1	Einspritzdüse CX-100
IH-293192A1	Ventildeckeldichtung
IH-293726R1	Dichtungsring
IH-293758A1	Einspritzdüse CX-80/90
IH-293874A1	Druckluftanzeige
IH-294462A1	Keilriemen MX
IH-29540	Messer gerippt
IH-296247R1	Dichtungsring
IH-297459R1	Dichtungsring
IH-297907A1	Abreisskupplung
IH-3010495R11	Doppelfinger
IH-3010496R11	Finger
IH-3011200R91	Lager
IH-3013397R91	Keilriemen

Artikel-Nummer	Beschreibung
IH-30183R1	Scheibe
IH-3021498R1	Simmerring
IH-3021544R1	Messerhalter
IH-3021546R1	Reibungsplatte
IH-3021548R11	Messerkopfführung hinten
IH-3021549R1	Schraube
IH-3021551R1	Schraube
IH-3021596R1	Nippel
IH-3021796R1	Ring
IH-3021797R1	Abstreifring
IH-3021798R1	Abstreifring
IH-3021800R1	Dichtring
IH-3042303R91	Thermostat
IH-3042366R1	Knopf zu Lichtschalter
IH-3043110R1	Dichtung
IH-3043370R1	Dichtung
IH-3044309R2	Bolzen
IH-3044504R1	Dichtung
IH-3047575R1	Radmutter
IH-3050052R2	Feder
IH-3050083R91	Dichtsatz
IH-3050150R92	Kolbenring
IH-3050166R1	Ring
IH-3050167R1	Ring
IH-3050169R1	Scheibe
IH-3050185R91	Klammer
IH-3050192R1	Halter
IH-3050193R1	Halter
IH-3050228R11	Einspritzleitung
IH-3050246R93	Stecknagel
IH-3050250R1	Hebel
IH-3050497R1	Gabel
IH-3050850R1	Keil
IH-3050978R1	Dichtung
IH-3051140R91	Entrussersatz
IH-3051144R91	Entrussersatz
IH-3051145R91	Dichtsatz
IH-3051218R1	Filzscheibe
IH-3051262R91	Lager
IH-3051308	Ausgleichsring

Artikel-Nummer	Beschreibung
IH-3051334R91	Leitung
IH-3051384R92	Kolben mit Büchse
IH-3051410R1	Gabel
IH-3051785R1	Dichtungsring
IH-3051786R1	Dichtungsring
IH-3051791R2	Halterring
IH-3051792R1	Dichtungsring
IH-3051793R1	Dichtungsring
IH-3051794R1	Abstreifring
IH-3051811R1	Dichtungsring
IH-3051823R1	Dichtungsring
IH-3051851R2	Federhalter
IH-3051860R11	Bolzen
IH-3051861R3	Dichtung
IH-3051981R1	Rohr
IH-3052055R1	Dichtungsring
IH-3052279R11	Einspritzleitung
IH-3052280R11	Einspritzleitung
IH-3052281R21	Einspritzleitung
IH-3052283R11	Einspritzleitung
IH-3052284R11	Einspritzleitung
IH-3052286R91	Bride
IH-3052324R1	Dichtung
IH-3052325R2	Dichtungsring
IH-3052636R91	Kühlerdeckel
IH-3052813R1	Dichtungsring
IH-3052915R11	Bolzen
IH-3053322R1	Reflektor
IH-3053329R1	Formfeder
IH-3053452R1	Dichtung
IH-3053586R91	Kontrolllampe
IH-3053941R91	Kabel mit Widerstand
IH-3054323R91	Schraube
IH-3054568R91	Spannband
IH-3054569R1	Spannband
IH-3054575R1	Stopfen
IH-3054581R11	Kurbel
IH-3054716R91	Stabvorglühkerze
IH-3054733R91	Kühlerdeckel
IH-3054735R1	Dichtung

Artikel-Nummer	Beschreibung
IH-3054805R1	Dichtungsring
IH-3054834R1	Scheibe
IH-3054835R1	Seegerring
IH-3054999R1	Dichtungsring
IH-3055022R1	Ventilführung
IH-3055033R1	Pleuelschraube
IH-3055034R1	Pleuelmutter
IH-3055053R91	Ventilstößelstange
IH-3055055R2	Ventil
IH-3055056R2	Ventil
IH-3055057R91	Ventilkeil (Paar)
IH-3055058R1	Federteller
IH-3055059R91	Rotocap
IH-3055060R1	Ventilfeder
IH-3055130R21	Hauptlager
IH-3055140R1	Deckel
IH-3055143R1	Dichtung
IH-3055161R1	Dichtung
IH-3055163R1	Dichtung
IH-3055177R1	Dichtung
IH-3055211R2	Wasserpumpenrad
IH-3055215R1	Dichtung
IH-3055237R1	Dichtung
IH-3055238R92	Oeldruckschalter
IH-3055239R1	Dichtung
IH-3055240R1	Dichtung
IH-3055244R1	Stehbolzen
IH-3055268R1	Schlauch
IH-3055280R91	Dichtung
IH-3055289R93	Düsenhalter
IH-3055299R91	Kugellager zu Schwungrad IH 383
IH-3055303R92	Thermostat
IH-3055306R1	Dichtung
IH-3055307R1	Schlauch
IH-3055308R1	Stopfen
IH-3055324R92	Filter
IH-3055344R1	Büchse
IH-3055351R91	Pleuellager
IH-3055376R91	Leitung
IH-3055380R91	Leitung

Artikel-Nummer	Beschreibung
IH-3055381R91	Leitung
IH-3055384R1	Dichtung
IH-3055386R1	Schelle mit Schraube
IH-3055389R2	Rundschnurring
IH-3055392R3	Dichtung
IH-3055393R3	Dichtung
IH-3055394R3	Dichtung
IH-3055426R92	Einspritzdüse
IH-3055431R91	Lager
IH-3055446R11	Einspritzleitung
IH-3055447R11	Einspritzleitung
IH-3055448R11	Einspritzleitung
IH-3055467R11	Einspritzleitung
IH-3055468R11	Einspritzleitung
IH-3055469R11	Einspritzleitung
IH-3055497R2	Schraube
IH-3055575R91	Ölmesstab
IH-3055579R1	Scheibe
IH-3055581R1	Zapfen
IH-3055606R1	Leckölleitung
IH-3055649R1	Dichtung
IH-3055816R1	Scheibe
IH-3055881R1	Hohlschraube
IH-3056137R1	Mutter
IH-3056229R91	Mitnehmer
IH-3056362R91	Dichtsatz
IH-3056986R1	Mitnehmerstift
IH-3057013R1	Abschlussdeckel
IH-3057042R1	Distanzscheibe
IH-3057050R1	Abstreifringe
IH-3057096R1	Ring
IH-3057108R1	Handgriff
IH-3057109R1	Scheibe
IH-3057133R1	Büchse
IH-3057136R1	Dichtung
IH-3057137R11	Schalthebel
IH-3057146R2	Manschette
IH-3057194R21	Bremsgestänge
IH-3057245R1	Dichtung
IH-3057290R1	Dichtung

Artikel-Nummer	Beschreibung
IH-3057300R1	Büchse
IH-3057301R91	Nadellager
IH-3057334	Gehäuse zu Spindel
IH-3057336R11	Kurbel
IH-3057341R2	Gabel
IH-3057348R3	Spannschloss
IH-3057359R11	Anschweissende
IH-3057361R1	Büchse zu Ackerschiene
IH-3057362R1	Büchse zu Ackerschiene
IH-3057368R21	Bolzen
IH-3057371R91	Oberlenker Spannschloss
IH-3057375R21	Bolzen
IH-3057397R2	Dichtung
IH-3057400R1	Dichtungsring
IH-3057401R1	Dichtungsring
IH-3057427R1	Schlauch
IH-3057428R1	Kühlerschlauch
IH-3057443R1	Sicherungsring
IH-3057485R1	Dichtung
IH-3057530R91	Batteriedeckel
IH-3057558R92	Schrittschalterrelais
IH-3057559R91	Batterieverbindungskabel
IH-3057560R91	Batterieverbindungskabel
IH-3057574R93	Tankschwimmer
IH-3057575R91	Geber
IH-3057614R1	Rundschnurring
IH-3057615R1	Rundschnurring
IH-3057628R3	Dichtung
IH-3057629R93	Ölmesstab
IH-3057632R1	Dichtung
IH-3057693R11	Kupplungsbolzen
IH-3057732R11	Bolzen
IH-3057740R91	Druckleitung
IH-3057803R1	Raccord
IH-3057808R1	Simmerring
IH-3057810R91	Simmerring
IH-3057830R1	Büchse
IH-3057884R2	Feder
IH-3057892R92	Filter
IH-3057998R93	Glühanlassschalter

Artikel-Nummer	Beschreibung
IH-3058004R1	Auspuffrohr
IH-3058012R1	Spindel
IH-3058013R21	Stange
IH-3058036R1	Verschluss Scheibe
IH-3058065R1	Dichtring
IH-3058070R94	Tachosaite
IH-3058090R3	Bremsscheibe
IH-3058106R91	Simmerring
IH-3058107R91	Simmerring
IH-3058131R1	Dichtungsring
IH-3058195R1	Sicherung
IH-3058209R1	Staubkappe
IH-3058211R1	Spurstangenrohr
IH-3058254R1	Schraube
IH-3058293R1	Gabel zu Fussbremse
IH-3058310R1	Scheinwerferglas
IH-3058316R91	Reflektor
IH-3058327R1	Dichtungsring
IH-3058342R1	Schlüssel
IH-3058347R1	Haltestift
IH-3058348R1	Feder
IH-3058405R92	Mitnehmerscheibe
IH-3058415R1	Raccord
IH-3058420R1	Filtersieb
IH-3058431R1	Dichtung
IH-3058446R1	Handhebel
IH-3058447R1	Raccord
IH-3058454R1	3220702R91
IH-3058455R1	Hebelraste
IH-3058472R91	Spannband
IH-3058487R13	Lagerbock
IH-3058554R92	Traktormeter-Antriebswelle
IH-3058594R91	Kombigerät
IH-3058614R1	Dichtung
IH-3058707R21	Hebel
IH-3058805R1	Dichtungsring
IH-3058839R91	Nadellager
IH-3058843R91	Spurstange
IH-3058847R1	Stift
IH-3058903R2	Stutzen

Artikel-Nummer	Beschreibung
IH-3058904R1	Filter
IH-3058905R1	Dichtung
IH-3058907R1	Dichtungsring
IH-3059087R1	Hohlschraube
IH-3059119R1	Sicherung
IH-3059214R93	Mitnehmerscheibe
IH-3059459R2	Ventil
IH-3059502R1	Welle
IH-3059529R91	Schraube
IH-3059676R91	Thermostat
IH-3059771R1	Distanzscheibe
IH-3059797R91	Simmerring
IH-3059875R6	Schraube
IH-3059904R1	Ring
IH-3059906R1	Hebel
IH-3059920R1	Gummi
IH-3059935R91	Hydraulikölfilter
IH-3059944R92	Winkeltrieb
IH-3059982R1	Feder
IH-3059983R91	Stossdämpfer
IH-3059995R1	Ring
IH-3059999R3	Ablassschraube
IH-3063696R1	Halterung
IH-3064186R1	Feder
IH-3064263R1	Plombierhülse
IH-3065127R1	Schlauch
IH-3065129R1	Schlauch
IH-3065217R91	Simmerring
IH-3066262R1	Mutter
IH-3068537R1	1265138C1
IH-3069767R1	Ventildeckeldichtung
IH-3072070R91	Schalter
IH-3072122R93	Bremskontakt
IH-3072424R1	Feder
IH-3073787R91	Thermofühler
IH-3078445R1	Dichtungsring
IH-3078618R1	Düse
IH-3100180R1	Büchse
IH-3100293R1	Daumen zu Knüpfen
IH-3100717R1	Messer zu Knüpfen

Artikel-Nummer	Beschreibung
IH-3100851R1	Rolle
IH-3100919R2	Reiniger
IH-3101240R91	Welle
IH-3106585R1	Thermofühler
IH-3107556R92	Zündschloss
IH-3110452R91	Oelfilter
IH-3112265R1	Platte
IH-3112692R1	Blinkerglas
IH-3112789R1	Dieselleitung
IH-3112805R91	Flammglühkerze
IH-3113089R2	Kabelstrang
IH-3113395R1	Blinkerglas
IH-3113595R1	Kette J12
IH-3113596R1	Schraube J12
IH-3115569R2	Sicherheitsselement
IH-311566A1	Wellendichtring
IH-3116407R2	Endstück
IH-3116986R1	Endstück
IH-3118841R92	Spurstange
IH-3121849R1	Feder
IH-3121850R1	Schraube
IH-3123889R1	Dichtung
IH-3123890R1	Dichtung
IH-3125121R3	Schlauch
IH-3125199R2	Luftfilter
IH-3125249R1	Keilriemen
IH-3125255R1	Sicherheitsselement/Luftfilter
IH-3125342R2	Luftfilter
IH-3125797R1	Simmerring
IH-3125824R1	Reparatursatz zu Bremszylinder
IH-3127959R2	Temperaturanzeiger
IH-3129030R2	Simmerring
IH-3129140R1	Keilriemen
IH-3129420R2	Knopf
IH-3129463R91	Mitnehmerscheibe
IH-3129644R1	Behälter
IH-3129788R2	Bremsseil
IH-3129789R1	Bolzen
IH-3129790R1	Gabel
IH-3129800R92	Kupplungszyylinder

Artikel-Nummer	Beschreibung
IH-3129840R2	Tankgeberuhr
IH-3129887R1	Mutter
IH-3129899R2	Düse
IH-3131013R1	Dichtung
IH-3131014R1	Klemmring
IH-3131033R1	Dichtung
IH-3131072R1	Klammer
IH-3131163R91	Abstellzug
IH-3131250R1	Knopf
IH-3131251R1	Dichtung
IH-3131355R1	Feder
IH-3131376R1	Federteller
IH-3131386R1	Dichtring
IH-3131392R1	Leitung
IH-3131610R1	Dichtring
IH-3131665R11	Einstellstange
IH-3131669R1	Schild J10
IH-3131806R1	Scheibe
IH-3131823R1	Flügelschraube
IH-3131852R1	Saite
IH-3131889R92	Tachosaite
IH-3131898R2	Feder
IH-3131914R1	Raccord
IH-3132008R1	Dichtung
IH-3132015R92	Brennstofffilter
IH-3132028R1	Wärmeschutzhülse zu Einspritzdüse
IH-3132143R1	Dichtung
IH-3132144R1	Schlauch
IH-3132164R11	Einspritzleitung
IH-3132165R11	Einspritzleitung
IH-3132166R11	Einspritzleitung
IH-3132167R11	Einspritzleitung
IH-3132191R1	Dichtung
IH-3132192R1	Dichtung
IH-3132193R1	Dichtung
IH-3132194R1	Schraube
IH-3132196R1	Ablassschraube
IH-3132197R1	Filterglas
IH-3132428R2	Brennstofffilter
IH-3132487R1	Kraftstoffleitung

Artikel-Nummer	Beschreibung
IH-3132588R1	Feder
IH-3132719R1	Kühlerschlauch
IH-3132720R1	Kühlerschlauch
IH-3132739R92	Wasserpumpe kompl.
IH-3132797R1	Filtersieb
IH-3132798R1	Membrane
IH-3132826R1	Leckölleitung
IH-3134337R95	Steuergerät
IH-3134342R91	Schaltbock
IH-3134506R1	Kühlerschlauch
IH-3134507R1	Kühlerschlauch
IH-3134518R1	Dichtung
IH-3134532R91	Abschlussdeckel
IH-3134534R1	Getriebeseitendeckel 423
IH-3134564R2	Dichtungsring
IH-3134565R1	Ring
IH-3134585R91	Anschweissende
IH-3134664R91	Bremsscheibe
IH-3134665R91	Bremsscheibe
IH-3134666R92	Bremsscheibe
IH-3134715R4	Büchse
IH-3134833R1	Führungsrolle
IH-3134834R1	Führungsbüchse
IH-3134874R1	Simmerring
IH-3134903R1	Verstellspindel
IH-3134904R1	Stange
IH-3134910R2	Bolzen
IH-3134927R91	Simmerring
IH-3134943R1	Dichtring
IH-3134944R1	Ring
IH-3135107R3	Dichtungsring
IH-3135870R1	Stahlschraube
IH-3136037R11	Einspritzleitung
IH-3136038R11	Einspritzleitung
IH-3136039R11	Einspritzleitung
IH-3136046R93	Motorenölfilter
IH-3136217R92	Wasserpumpe kompl.
IH-3136221R91	Kraftstoffleitung
IH-3136242R2	Ölmessstab
IH-3136248R1	Dichtung

Artikel-Nummer	Beschreibung
IH-3136250R1	Auspuffkrümmer
IH-3136258R1	Keilriemen
IH-3136411R91	Reglerschalter
IH-3136459R91	Motorenölfilter
IH-3136606R91	Dichtsatz zu Hydraulikpumpe
IH-3136668R1	Auspuffkrümmer
IH-313678R1	Feder zu Ballenpresse
IH-3136798R98	Dichtsatz
IH-3136851R1	Schlüssel
IH-3137167R1	Radschraube
IH-3137228R2	Bolzen
IH-3137273R91	Kabelzug
IH-3137281R11	Bolzen
IH-3137375R92	Lenkrad
IH-3137474R1	Tankdeckel
IH-3137538R1	Schraube
IH-3137539R2	Griff
IH-3137546R1	Leitung
IH-3137555R1	Dichtungsring
IH-3137571R1	Leitung
IH-3137572R1	Leitung
IH-3137658R11	Bolzen
IH-3137660R1	Bolzen
IH-3137663R1	Schutzkappe
IH-3137676R1	Schlauch
IH-3137748R93	Reparatur-Satz
IH-3137749R91	Ersatzpackung
IH-3137767R1	Stossdämpfer
IH-3137768R1	Stellschraube
IH-3137772R1	Bolzen
IH-3137774R1	Rolle
IH-3138438R1	Dichtring
IH-3138637R1	Kappe
IH-3138638R1	Dichtungsring
IH-3138639R1	Dichtung
IH-3138640R1	Dichtung
IH-3138641R1	Ventildeckeldichtung
IH-3138642R1	Ventildeckeldichtung
IH-3138688R1	Dichtung
IH-3138701R91	Simmerring

Artikel-Nummer	Beschreibung
IH-3138742R1	Messer
IH-3138787R91	Einspritzleitung
IH-3138791R91	Einspritzleitung
IH-3138793R91	Einspritzleitung
IH-3138810R1	Leitung
IH-3138972R1	Spreizscheibe
IH-3139076R92	Hydraulikoelfilter
IH-3139586R95	Kolben mit Büchse
IH-3139609R91	Reparatur-Satz
IH-3140007R2	Ackerschiene Kat. 2
IH-3140022R91	Scheinwerfer
IH-3140059R92	Kombigerät
IH-3140715R91	Bolzen
IH-3141087R91	Kabelzug 744
IH-3141102R92	Blinkautomat
IH-3141103R1	Warnblinkschalter
IH-3141107R1	Glühlampe
IH-3141485R91	Blinkerschalter
IH-3141532R93	Kugelgelenk
IH-3141586R1	Radbolzen
IH-3141587R2	Radmutter
IH-3141588R1	Ring
IH-3141672R2	Oberlenker-Kugel
IH-3142022R91	Simmerring
IH-3142085R1	Schlussleuchtenglas
IH-3142087R1	Blinkerglas
IH-3142282R2	Gummi-Kotflügel
IH-3142306R1	Kugelkopf
IH-3142358R1	Dichtung
IH-3142393R91	Radlager
IH-3142403R1	Deckel
IH-3142410R91	Simmerring
IH-3142880R91	Lager
IH-3142892R1	Gummimanschette
IH-3142893R1	Gummimanschette
IH-3144080R91	Einspritzleitung
IH-3144082R91	Einspritzleitung
IH-3144084R91	Einspritzleitung
IH-3144086R91	Einspritzleitung
IH-3144206R91	Leitung

Artikel-Nummer	Beschreibung
IH-3144224R91	Einspritzleitung
IH-3144229R91	Einspritzleitung
IH-3144231R91	Einspritzleitung
IH-3144233R91	Einspritzleitung
IH-3144241R91	Einspritzleitung
IH-3144243R91	Einspritzleitung
IH-3144245R91	Einspritzleitung
IH-3144361R2	Schlauch
IH-3144472R1	Dichtring
IH-3144478R1	Filterglas
IH-3144480R1	Dichtring
IH-3144486R91	Einspritzleitung
IH-3144488R91	Einspritzleitung
IH-3144490R91	Einspritzleitung
IH-3144520R1	Zapfen
IH-3144612R1	Anlasser-Zahnkranz
IH-3144657R91	Leitung
IH-3144678R1	Keilriemen
IH-3144688R92	Pleuellager
IH-3145153R1	Verstellspindel rechts
IH-3145167R1	Dichtung
IH-3145214R1	Feder
IH-3145583R91	Blinkleuchte
IH-3145707R1	Band
IH-3145841R1	Knopf
IH-3145875R1	Deckel
IH-3145878R1	Filtergehäuse
IH-3145945R1	Schlussleuchtenglas
IH-3145946R1	Schlussleuchtenglas
IH-3146062R91	Behälter
IH-3146576R1	Luftfilter
IH-3-146-576R1	Luftfilter
IH-3146939R1	Luftfilter-Element
IH-3147137R1	Bremslichtschalter
IH-3147245R1	Stopfen
IH-3147298R2	Scheibe
IH-3147299R2	Scheibe
IH-3147301R2	Scheibe
IH-3147379R1	Griff
IH-3147441R92	Getriebeölfilter

Artikel-Nummer	Beschreibung
IH-3147461R1	Einzelkoffergewicht 34 kg
IH-3147528R1	Hydraulikschlauch
IH-3147848R1	Halter
IH-3147862R1	Dichtungsring
IH-3147878R1	Sicherheitselement/Luftfilter
IH-3147878R2	Sicherheitselement/Luftfilter
IH-3147901R1	Manschette
IH-3147911R1	Kasten
IH-3147943R1	Dichtungsring
IH-3148006R1	Stift
IH-3148100R91	Spindel
IH-3148116R1	Ventilatorgehäuse
IH-3148117R1	Kühlerschlauch
IH-3148322R1	Bowdenzug 633
IH-3148358R2	Blattfeder
IH-3148520R2	Leitung
IH-3148682R1	Feder
IH-3148683R1	Federteller
IH-3148723R1	Dichtung
IH-3148724R2	Schalthebel
IH-3148725R2	Schalthebel
IH-3148726R1	Halbkugel
IH-3148727R1	Dichtung
IH-3148824R1	Feder
IH-3148989R1	Feder
IH-3155060R11	Zapfen
IH-3155260R1	Schraube
IH-315609A1	Abstandstück
IH-3158736R1	Schuhplatte
IH-3158737R1	Platte
IH-3158756R91	Schuh
IH-3165694R1	Filter
IH-316779A1	Kabelzug
IH-3214797R1	Motorenoelfilter CX
IH-3215094R1	Schlauch
IH-3216045R1	Sicherungsring
IH-3216046R1	Sicherungsring
IH-3216061R91	Führungskette
IH-3216078R3	Druckbegrenzungsventil
IH-3216100R2	Sicherheits-Luftfilter-Element

Artikel-Nummer	Beschreibung
IH-3216380R1	Feder
IH-3216399R91	Mitnehmerscheibe
IH-3216409R1	Scheibe
IH-3216589R1	Sicherungsblech
IH-3216594R1	Wellendichtring
IH-3216609R91	Dichtsatz
IH-3216610R91	Reparatur-Satz
IH-3216688R2	Feder
IH-3216754R1	Kühlerschlauch
IH-3217279R1	Kugelgelenk
IH-3217319R1	Kupplungsbolzen
IH-3217593R1	Einstellscheibe
IH-3217594R1	Einstellscheibe
IH-3217835R92	Batteriehalteplatte
IH-3218129R1	Scheibe
IH-3218140R1	Einspritzleitung
IH-3218141R1	Einspritzleitung
IH-3218142R1	Einspritzleitung
IH-3218144R1	Einspritzleitung
IH-3218145R1	Einspritzleitung
IH-3218146R1	Einspritzleitung
IH-3218147R1	Einspritzleitung
IH-3218251R1	Einspritzdüse
IH-3218345R1	Ausgleichsscheibe 1.000 mm
IH-3218346R1	Ausgleichsscheibe 1.100 mm
IH-3218347R1	Ausgleichsscheibe 1.200 mm
IH-3218348R1	Ausgleichsscheibe 1.300 mm
IH-3218349R1	Ausgleichsscheibe 1.400 mm
IH-3218350R1	Ausgleichsscheibe 1.500 mm
IH-3218351R1	Ausgleichsscheibe 1.025 mm
IH-3218352R1	Ausgleichsscheibe 1.125 mm
IH-3218354R1	Ausgleichsscheibe 1.325 mm
IH-3218355R1	Ausgleichsscheibe 1.425 mm
IH-3218356R1	Ausgleichsscheibe 1.525 mm
IH-3218357R1	Ausgleichsscheibe 1.050 mm
IH-3218358R1	Ausgleichsscheibe 1.150 mm
IH-3218359R1	Ausgleichsscheibe 1.250 mm
IH-3218360R1	Ausgleichsscheibe 1.350 mm
IH-3218361R1	Ausgleichsscheibe 1.450 mm
IH-3218362R1	Ausgleichsscheibe 1.550 mm

Artikel-Nummer	Beschreibung
IH-3218363R1	Ausgleichsscheibe 1.075 mm
IH-3218364R1	Ausgleichsscheibe 1.175 mm
IH-3218365R1	Ausgleichsscheibe 1.275 mm
IH-3218366R1	Ausgleichsscheibe 1.375 mm
IH-3218367R1	Ausgleichsscheibe 1.475 mm
IH-3218368R1	Ausgleichsscheibe 1.575 mm
IH-3218369R1	Ausgleichsscheibe 1.600 mm
IH-3218370R1	Ausgleichsscheibe 1.625 mm
IH-3218371R1	Ausgleichsscheibe 1.650 mm
IH-3218372R1	Ausgleichsscheibe 1.675 mm
IH-3218373R1	Ausgleichsscheibe 1.700 mm
IH-3218374R1	Ausgleichsscheibe 1.725 mm
IH-3218375R1	Ausgleichsscheibe 1.750 mm
IH-3218376R1	Ausgleichsscheibe 1.775 mm
IH-3218377R1	Ausgleichsscheibe 1.800 mm
IH-3218378R1	Ausgleichsscheibe 1.825 mm
IH-3218379R1	Ausgleichsscheibe 1.850 mm
IH-3218380R1	Ausgleichsscheibe 1.875 mm
IH-3218381R1	Ausgleichsscheibe 1.900 mm
IH-3218382R1	Ausgleichsscheibe 1.925 mm
IH-3218383R1	Ausgleichsscheibe 1.950 mm
IH-3218384R1	Ausgleichsscheibe 1.975 mm
IH-3218388R1	Hutmutter
IH-3218412R1	Rohr zu Messstab
IH-3218634R1	Dichtungsring
IH-3220176R1	Dichtungsring
IH-3220177R1	Dichtungsring
IH-3220351R1	Feder
IH-3220700R3	Ausgleichsbehälter
IH-3220702R91	Stange
IH-3221048R1	Filter
IH-3221115R91	Mitnehmerscheibe
IH-3221209R92	Schlussleuchte Comfort
IH-3221210R92	Schlussleuchte Comfort
IH-3221211R91	Leuchte
IH-3221253R1	Tankdeckel
IH-3221531R1	Gasfeder
IH-3221548R1	Halter
IH-3221931R91	Spurstangen Endstück
IH-3221932R92	Kugelgelenk

Artikel-Nummer	Beschreibung
IH-3223647R1	Deckel
IH-3223750R1	Frontscheibe zu Komfort 2000, Sturzkabine
IH-3224232R1	Kugelfangprofil Kat. 2
IH-3224265R92	Kugelgelenk
IH-3224266R91	Gelenk
IH-3224277R1	Druckring
IH-3224287R1	Schlussleuchtenglas
IH-3224290R1	Lichtgehäuse
IH-3224315R1	Scheibe
IH-3224365R1	Gummi-Kotflügel
IH-3224405R91	Schalter
IH-3224468R1	Druckleitung
IH-3224772R1	Ausgleichsscheibe
IH-3225018R1	Schraube
IH-3225412R1	Scheibe
IH-3225414R1	Büchse
IH-3225420R1	Rolle
IH-3225647R91	Reparatursatz
IH-3226548R1	Büchse
IH-3226577R1	Kabelzug
IH-3228133R93	Kurbelwellen-Reparatur-Satz
IH-3228344R1	Dichtring
IH-3228345R1	Rundschnurring
IH-3228348R1	Dichtring
IH-3228362R1	Zylinderkopfdichtung
IH-3228677R91	Ventilabdichtung
IH-3229262R1	Abreisskupplung
IH-3229809R1	Rundschnurring
IH-3229906R1	Batteriehalter
IH-3229907R1	Bremsscheibe
IH-3230832R1	Dichtring
IH-3230876R1	Radbolzen
IH-3230877R1	Radmutter
IH-3230978R1	Rücksteller
IH-3230981R1	Stützring
IH-3232091R1	Schaltklaue
IH-3232770R1	Distanzstück zu FMK
IH-3233046R3	Heckscheibe XL
IH-3233584R1	LüftungsfILTER
IH-3233598R1	Handrad

Artikel-Nummer	Beschreibung
IH-3233681R1	Sicherungsring
IH-3233692R1	Stopfen
IH-3234082R1	Bolzen
IH-3234129R1	Schelle
IH-3234283R1	Schlauch zu Tankstutzen
IH-3234375R1	Griff
IH-3234431R91	Blinkerschalter
IH-324437A1	Rückspiegelglas
IH-334755A1	LüftungsfILTER LP
IH-336000R1	Sicherungsring
IH-3399348R1	Auspuffkrümmer
IH-3399422R3	Gasdruckfeder
IH-3399520R1	Zündschloss
IH-3399527R2	Steckverbindung
IH-3399528R5	Kabelstrang rechts
IH-3399909R1	Bremshebel
IH-3399912R1	Bolzen
IH-3401217R91	Behälter
IH-3402650R91	Stecknagel
IH-3404030R2	Träger
IH-3404231R1	Radschraube
IH-3404232R1	Scheibe
IH-3404233R1	Radmutter
IH-3404810R91	Oberlenker 42 cm Kat. 1/2
IH-3404944R91	Klinke
IH-3405555R1	Dichtungssatz
IH-3405568R1	Kunststoffscheibe
IH-3405569R1	Büchse
IH-3405570R1	Büchse
IH-3405571R1	Büchse
IH-3405722R1	Hydraulikölfilter
IH-343942R1	Dichtungsring
IH-350429R1	Dichtungsring
IH-350708R1	Dichtung
IH-352133R1	Halter J13
IH-352221R1	Dichtring
IH-354306A1	Luftfilter VALM.
IH-354307A1	Sicherheits-Luftfilterelement VALM.
IH-355740R1	Dichtungsring
IH-355966R1	Dichtungsring

Artikel-Nummer	Beschreibung
IH-360599R1	Dichtring
IH-364839R1	Dichtring
IH-364885R1	Dichtungsring
IH-369222R1	Schraube
IH-369751R1	Dichtungsring zu Wandler
IH-370920R1	Dichtungsring
IH-371881R91	Lager
IH-371883R1	Lagerring
IH-372821R1	Dichtungsring
IH-375271R1	Dichtungsring
IH-376930R91	Simmerring
IH-377952R1	Dichtungsring
IH-379022R2	Griff
IH-379181R1	Dichtung
IH-379571R1	Scheibe
IH-379959R1	Dichtung
IH-379961R1	Dichtungsring
IH-380115R2	Rolle
IH-380212R91	Simmerring
IH-380794R1	Dichtungsring
IH-380839R1	Dichtungsring
IH-382304R1	Ventil
IH-382997R1	Dichtungsring zu Wandler
IH-383024R1	Dichtungsring
IH-384578R1	Dichtungsring
IH-384937R1	Dichtungsring
IH-385133R1	Sicherungsring
IH-385713R1	Dichtungsring
IH-385766R91	Wellendichtring
IH-387926R2	Ring
IH-389457C1	Klammer J14
IH-392249R91	Öldruckschalter
IH-392594R1	Gelenk
IH-398321R91	Simmerring
IH-399743R1	Feder
IH-399750R1	Ausgleichsscheibe
IH-399762R3	Dichtung
IH-399796R1	Ring
IH-399814R4	Dichtung
IH-399858R2	Ventil

Artikel-Nummer	Beschreibung
IH-399869R1	Feder zu Ventil
IH-399992R1	Lagerbüchse
IH-399996R1	Dichtung
IH-400072R1	Griff
IH-401019R2	Dichtung
IH-401621R2	Dichtung
IH-401623R1	Dichtung
IH-401713R1	Ring
IH-401736R1	Dichtung
IH-401737R2	Dichtung
IH-401754R1	Schraube
IH-401756R1	Sicherungsring
IH-401992R3	1971050C1
IH-402000R1	Feder zu Handbremse
IH-402015R1	Staubkappe
IH-402189R1	Wasserschlauch
IH-402191R1	Kühlerschlauch
IH-402205R1	Wasserschlauch
IH-402207R1	Wasserschlauch
IH-402555R2	Dichtung zu Wandler
IH-402556R2	Dichtung zu Wandler
IH-402622R1	Schlauch
IH-402645R2	Bolzen
IH-403037R2	Bolzen
IH-404341R3	Radschraube
IH-404493R2	Griff
IH-405570R1	Büchse
IH-405575R2	Bolzen
IH-405576R1	Mutter
IH-405584R2	Bolzen
IH-405625R91	Lager
IH-405739R2	Dichtung
IH-405835R91	Simmerring
IH-406295R2	Ring
IH-406304R1	Gelenk
IH-406734R1	Dichtring
IH-406762R1	Gabel
IH-406951R1	Radschraube
IH-443176	Bolzen
IH-443567	Schmiernippel

Artikel-Nummer	Beschreibung
IH-445084	Stopfen zu Kühler
IH-456929R91	Kettenglied
IH-472177R1	Antriebsriemen
IH-483879R1	Mutter J13
IH-49116D	Dichtung
IH-495433R1	Welle zu Knüpfen
IH-495446R2	Garnhaltescheibe
IH-495462R1	Garnhaltescheibe
IH-50410DA	Stopfen
IH-50458	Rundschnurring
IH-51293	Feder
IH-520174R11	Stift
IH-523861R2	Kurbel
IH-527470R1	Keilriemen
IH-527748R1	Zapfen
IH-527749R1	Büchse
IH-527916R1	Leitung
IH-527952R1	Bolzen
IH-527967R1	Gabel
IH-528081R1	Bolzen
IH-528112R1	Bolzen
IH-528136R1	Feder
IH-528138R1	Hebel
IH-528166R1	Leitung
IH-528170R1	Leitung
IH-528357R1	Schalter
IH-528358R1	Sicherungsgehäuse
IH-528359R1	Dichtung
IH-528360R2	Deckel
IH-528803R1	Radschraube
IH-528926R1	Ventil
IH-528929R1	Ventil
IH-528996R2	Knopf
IH-529000R1	Kabelzug
IH-529001R1	Kabelzug
IH-529234R1	Saite Kpl.
IH-529461R93	Schalter
IH-529796R1	Schalter
IH-529800R91	Zündschloss
IH-529854R2	Luftfilterpatrone

Artikel-Nummer	Beschreibung
IH-529882R1	Spannschraube
IH-529885R1	Spanner J12
IH-529886R2	Bolzen
IH-529894R1	Scheibe
IH-530096R92	Simmerring
IH-530144R92	Hydraulikölfilter
IH-530779R1	Scheibe zu Wandler
IH-530809R1	Schraube
IH-530815R1	Büchse
IH-530825R1	Bolzen
IH-532029R1	Kühlerdeckel
IH-532099R1	Feder zu Gashebel
IH-532178R1	Riegel
IH-532623R1	Keilriemen
IH-533142R2	Hydr. Schlauch
IH-534930R1	Gelenk
IH-534934R92	Lamellensatz
IH-534936R92	Lamellensatz
IH-536658R1	Ring Hydraulik
IH-537140R91	Anlasser Lucas (Austausch)
IH-539128R1	Mittelachsbolzen
IH-55	Kettenglied. zu Presse 430/440
IH-55355C91	Reparatursatz
IH-554339C1	Kühlerreiniger
IH-570828R1	Dichtungsring zu Wandler
IH-574069R1	Dichtungsring zu Wandler
IH-587372R91	Kettenschloss zu B-47
IH-59099C1	Dichtungsring
IH-596289	Stecker
IH-61176	Umlenkrolle zu Cadett
IH-615193R1	Scheibe
IH-615225R1	Scheibe
IH-618023R91	Lager
IH-652075R91	Lager
IH-65732C91	Reparatursatz
IH-65970C2	Entlüfter
IH-66193C91	Reparatursatz
IH-662094R1	Rollen zu B-47
IH-662112R1	Feder zu Bodenplatte
IH-662555R1	Büchse

Artikel-Nummer	Beschreibung
IH-662632R1	Feder
IH-663557R91	Lagerkonus
IH-663558R1	Lagerring
IH-66368C2	Schlauch
IH-66369C1	Leitung
IH-665192R1	Feder zu B-47
IH-666515R1	Bolzen
IH-667239R1	Distanzscheibe zu Knüpfen
IH-667563	Drücker zu Ballenpresse
IH-66761C1	Leitung
IH-667684R2	Messer
IH-667925R91	Rolle J13
IH-668364R2	Holzklötz zu Ballenpresse
IH-668415R1	Welle zu Knüpfen B-47
IH-668416R1	Zahnrad zu Knüpfen
IH-668869R1	Feder zu B-47
IH-668962R1	Messer zu Ballenpresse
IH-670617R1	Öse J13
IH-674582R1	Nippel
IH-675616C91	Filter
IH-677516R1	Büchse
IH-68209C1	Filtergehäuse
IH-68434C3	Dichtsatz
IH-69991C91	Spindel
IH-702788R1	Dichtungsring
IH-703815R1	Dichtung
IH-704165R2	Dichtung
IH-704203R1	Ring
IH-704348R1	Dichtung
IH-704449R1	Keilriemen 434
IH-70622C2	Spanngabel
IH-707253R1	Dichtungsring
IH-708289R1	Dichtung
IH-708613R1	Filzbüchse
IH-708618R1	Zwischenlage
IH-709502R1	Keilriemen
IH-709623R1	Zwischenlage
IH-709803R1	Dichtring
IH-710348R1	Glühkerze
IH-710359R2	Dichtung

Artikel-Nummer	Beschreibung
IH-710368R1	Dichtung
IH-710370R1	Dichtung
IH-710381R2	Dichtung
IH-710393R1	Dichtung
IH-710488R1	Gummikappe
IH-710599R1	Dichtung
IH-710672R1	Schraube
IH-710673R2	Dichtring
IH-710784R1	Dichtung
IH-710787R1	Dichtung
IH-710906R92	Simmerring
IH-710921R1	Dichtung
IH-710930R94	Kühlerdeckel
IH-71097R2	Dichtung
IH-711048R2	Dichtung
IH-711056R5	Dichtung
IH-711057R5	Dichtung
IH-711099R1	Dichtung
IH-711118R1	Keilriemen
IH-711128R1	Dichtung
IH-711177R92	Fernthermometer
IH-711193R1	Dichtung
IH-711197R1	Dichtung
IH-711199R1	Simmerring 65/85/13
IH-711204R1	Gabel
IH-711239R2	Dichtung
IH-711254R1	Dichtung
IH-711298R3	Schraube
IH-711304	Dichtung
IH-711312R1	Dichtung
IH-711325R1	Bremsscheibe
IH-711326R2	Mutter
IH-711348R2	Bremsbelag
IH-711355R1	Schraube
IH-711467R2	Dichtung
IH-711519R1	Dichtung
IH-711665R1	Dichtring
IH-712032R1	Dichtungsring
IH-712066R3	Dichtung
IH-712089R91	Leitung

Artikel-Nummer	Beschreibung
IH-712173R1	Feder
IH-712216R1	Keilriemen
IH-712219R91	Simmerring
IH-712317R95	Druckplatte
IH-712334R1	Dichtung
IH-712537R2	Dichtung
IH-712612R94	Gehäuse
IH-712677R11	Ring
IH-712688R1	Platte
IH-712689R1	Bügel
IH-712693R11	Kupplungshebel m/Hal
IH-712711R92	Kupplungsscheibe
IH-712757R1	Dichtung
IH-712800R1	Dichtung
IH-712830R91	Öldichtung
IH-712833R91	Öldichtungsring
IH-713170R1	Feder
IH-713172R1	Dichtung
IH-713212R3	Dichtung
IH-713214R21	Messstab
IH-713284R1	Führungszapfen
IH-713351R1	Dichtungsring
IH-713382R1	Feder zu Bremse
IH-713383R1	Feder zu Bremse
IH-713391R2	Sicherungsblech
IH-713399R12	Steckbolzen
IH-713660R11	Pleuellager
IH-713761R91	Simmerring
IH-713763R91	Öldichtungsring
IH-713778R1	Dichtungsring
IH-713791R1	Rundschnurring
IH-713854R1	Dichtung
IH-713860R1	Dichtung
IH-713862R91	Lampenfassung
IH-713876R1	Ring
IH-713991R91	Keil
IH-713998R1	Feder
IH-714018R92	Kühlerhahnen
IH-714241R1	Keilriemen
IH-714409R1	Feder

Artikel-Nummer	Beschreibung
IH-714444R1	Dichtungsring
IH-714445R1	Zapfen
IH-714527R91	Lager
IH-714529R2	Scheibe
IH-714539R1	Gabel
IH-714607R93	Anlasschalter
IH-714686R11	Kabel
IH-714753R1	Dichtungsring
IH-714755R1	Rundschnurring
IH-714854R1	Dichtung
IH-714863R1	Dichtung
IH-714868R1	Dichtung
IH-714885R2	Dichtung
IH-715189R93	Lager
IH-715190R1	Bolzen
IH-715192R91	Lager
IH-715193R91	Lager
IH-715194R3	Lamelle
IH-715195R2	Lamelle
IH-715197R91	Lager
IH-715251R1	Gabel
IH-715379R91	Lager
IH-715404R11	Hebelgriff
IH-715406R1	Feder
IH-715634R91	Schlauch
IH-715656R1	Verbindungsniessel
IH-715657R91	Schlauch
IH-716037R12	Einspritzleitung
IH-716042R12	Einspritzleitung
IH-716043R12	Einspritzleitung
IH-716044R12	Einspritzleitung
IH-716047R1	Einspritzdüse
IH-716161R1	Dichtung
IH-716172R1	Glas
IH-716173R1	Dichtung
IH-716175R1	Feder zu Scheinwerfer
IH-716195R91	Gelenk
IH-716240R1	Formfeder
IH-716294R1	Feder
IH-716303R1	Klemmschelle

Artikel-Nummer	Beschreibung
IH-716404R1	Keilriemen
IH-716416R1	Klammer
IH-716455R1	Ventildeckeldichtung
IH-716456R1	Dichtring
IH-716527R11	Hebelwelle
IH-716749R91	Verschluss
IH-716791R91	Leckölleitung
IH-716792R91	Leckölleitung
IH-716799R92	Leitung
IH-716859R1	Zahnrad
IH-716885R1	Ventildeckeldichtung
IH-716951R91	Abstreifer
IH-716952R91	Abstreifer
IH-716953R91	Auflaufscheibe
IH-7169-560KC-0.45	Ausgleichsscheibe 0.45mm
IH-7169-560KE-0.48	Ausgleichsscheibe 0.48mm
IH-7169-560KN-0.65	Ausgleichsscheibe 0.65mm
IH-7169-560KR-0.68	Ausgleichsscheibe 0.68mm
IH-716964R11	Einspritzleitung
IH-716965R11	Einspritzleitung
IH-716966R11	Einspritzleitung
IH-717058R1	Bremsglied
IH-717059R1	Auflaufscheibe
IH-717068R1	Dichtungsring
IH-717176R3	Kühlerschlauch
IH-717190R95	Dichtsatz
IH-717192R91	Leckölleitung
IH-717192R92	Leckölleitung
IH-717203R1	Dichtungsring
IH-717222R1	Dichtungsring
IH-717230R1	Dichtung
IH-717329R1	Leitungsverbinder
IH-717475R1	Puffer
IH-717584R3	Bolzen
IH-717591R1	Federring
IH-717592R1	Radschraube
IH-717694R91	Gelenk
IH-717898R1	Dichtring
IH-718009R1	Gabel
IH-718011R1	Dichtung

Artikel-Nummer	Beschreibung
IH-718091R91	Massenband
IH-718203R1	Büchsendichtung
IH-718254R1	Radmutter
IH-718383R2	Einspritzdüse
IH-718478R2	Hubstange
IH-718819R91	Distanzunterlage
IH-718854R91	Fernthermometer
IH-718866R1	Büchse
IH-718867R1	Büchse
IH-718868R1	Ring
IH-718957R1	Dichtring
IH-727282R11	Feder zu Mähapparat
IH-727311R1	Fingerplatte
IH-738000R31	Schwadblech
IH-738725R11	Anschlag
IH-739051R11	Treibstangenholz
IH-739241R1	Dichtung
IH-739263R11	Feder
IH-739715R11	Treibstangenholz
IH-739912R1	Ausgleichsscheibe
IH-740409R12	Bolzen
IH-741116R1	Platte
IH-741145R91	Nieten
IH-748795R1	Kappe
IH-75095H	Scheibe
IH-753372R1	Schieberstift
IH-753913R1	Hacken zu Presse
IH-754416R1	Innenglied
IH-754657R1	Brustblatt
IH-754718R1	Nadel zu Ballenpresse
IH-754775R1	Schraube zu Ballenpresse
IH-754824R1	Schraube
IH-754874R1	Schraube
IH-754875R1	Mutter
IH-754936R1	Garnreiniger
IH-754939R2	Feder
IH-754953R1	Gleitblech S1
IH-755212R1	Bolzen
IH-758960R2	Feder
IH-759500R1	Mutter

Artikel-Nummer	Beschreibung
IH-759668R1	Bolzen
IH-760790R92	Gelenk zu Gasgestänge
IH-761840R91	Simmerring
IH-763192R1	Feder
IH-764315R1	Schraube
IH-766096R2	Gelenk
IH-766433R1	Ausgleichsscheibe
IH-766487R1	Ring
IH-766854R1	Büchse
IH-768509R22	Winkelhebel
IH-76DS	Feder
IH-772336R91	Scherschraube
IH-785612R1	Riffelschraube
IH-786104R91	Simmerring
IH-786197R1	Büchse
IH-786198R1	Büchse
IH-786252R12	Batterieträger
IH-786308R1	Sicherungsblech
IH-786440R4	Hebel
IH-786461R1	Schraube
IH-786462R1	Bremsglied
IH-786463R1	Gabel
IH-786475R1	Rückholfeder
IH-786491R1	Klinke
IH-786511R1	Dichtung
IH-786513R1	Dichtung
IH-786533R91	Lager
IH-786577R1	Filter
IH-786582R91	Öldruckschalter
IH-786776R2	Feder
IH-786812R1	Dichtung
IH-786863R1	Befestigungsknebel
IH-786892R1	Verschlussstopfen
IH-786902R1	Staubkappe
IH-786903R1	Stütze
IH-786958R1	Raccord
IH-786988R21	Stange
IH-786996R1	Feder
IH-787065R1	Mutter links gew. 3/8"
IH-787067R1	Bolzen

Artikel-Nummer	Beschreibung
IH-787090R1	Seegerring
IH-787095R1	Stange
IH-787143R1	Kühlerschlauch
IH-787144	Kühlerschlauch
IH-787145R1	Kühlerschlauch
IH-787146R1	Kühlerschlauch
IH-787147R1	Kühlerschlauch
IH-787179R1	Griff
IH-787189R91	Bowdenzug
IH-787190R1	Klemme
IH-787290R91	Blinkleuchte
IH-787291R91	Blinkleuchte
IH-787477R92	Kabel
IH-787487R91	Filter
IH-787497R91	Blinkerglas
IH-787576R91	Dichtsatz
IH-787728R1	Staubtopf
IH-787732R1	Dichtung
IH-787785R1	Feder
IH-789559R91	Ölfilter
IH-790522R1	Keilriemen
IH-790680R1	Kappe
IH-791084R1	Ring
IH-791619R1	Garnspanner J13
IH-792392R91	Messer flach
IH-792394R91	Messer gerippt
IH-792571R11	Knopf mit Mutter
IH-792573R91	Aussenschuhsohle
IH-792735R1	Messerrücken
IH-793398R2	Keilriemen
IH-8004358R91	Umbausatz 644
IH-8004367R91	Rep.Satz
IH-80475C91	Unterlenkeranschweissende
IH-81086C2	Wellendichtring, IH 81086C2
IH-82234C1	Gehäuseschelle
IH-82301	Entlüfterschraube
IH-85104C92	Drucklager
IH-876107C1	Dichtungsring
IH-89454C1	Hydraulikdeckel
IH-89520C91	Warnblinkschalter

Artikel-Nummer	Beschreibung
IH-89551C1	Feder
IH-897108	Gelenk
IH-897313H1	Büchse
IH-930064R1	Schraube
IH-930916R1	Schraube
IH-930997R1	Schraube
IH-931094R1	Stahlschraube
IH-931179R1	Schraube
IH-932194R1	Nieten
IH-932204R1	Spannhülse
IH-932226R1	Keil
IH-932662R1	Spannhülse
IH-933087R2	Ring
IH-933089R1	Ring
IH-933093R1	Holniete
IH-933095R1	Federring
IH-933113R91	Ring
IH-933157R1	Kugel
IH-933158R1	Ring
IH-933162R1	Mutter
IH-933194R91	Schmiernippel
IH-933221R1	Mutter
IH-933527R1	Mutter
IH-933528R1	Scheibe
IH-933602R1	Radmutter
IH-933602R1OCC.	Radmutter occasion
IH-933616R1	Ring
IH-933624R1	Scheibe
IH-933708R1	Scheibe
IH-933750R1	Scheibe
IH-933945R1	Dichtung zu Vorwärmer
IH-933948R1	Mutter
IH-934000R1	Sicherungsring, IH 934000R1
IH-93413C1	Getriebeölfilter
IH-934390R1	Mutter
IH-9410204	Nippel
IH-98411C1	Bremsgestänge
IH-99434C1	Halteplatte
IH-99925C1	Rohrleitung
IH-99931C3	Rohrleitung

Artikel-Nummer	Beschreibung
IH-A177478	Abreisskupplung CX
IH-A187613	Zündschloss
IH-A3051988R91	Lichtmaschine (Austausch)
IH-A3055288R91	Lichtmaschine (Austausch)
IH-A3055414R91	Anlasser (Austausch)
IH-A3055557R92	Anlasser 554 (Austausch)
IH-A3113331R91	Alternator Lucas (Austausch)
IH-A3134564R1	Dichtungsring 47 x 5.34 mm
IH-A3144907R91	Alternator (Austausch)
IH-A3218239R91	Alternator (Austausch)
IH-A3399348R1	Auspuffkrümmer (Austausch)
IH-A47032	Luftfilter Maxxum 5150
IH-A711104R91	Anlasser (Austausch)
IH-A714883R91	Lichtmaschine (Austausch)
IH-A715715R91	Kupplung (Austausch)
IH-A77470	Brennstofffilter-Satz Maxxum
IH-A786465R1	Bremsgehäuse (Austausch)
IH-A787517R91	Druckplatte (Austausch)
IH-A787801R92	Anlasser (Austausch)
IH-A787804R91	Anlasser 4 PS (Austausch)
IH-A787804R92	Austausch-Anlasser
IH-CAK960911	Kraftstofffilter
IH-D139225	Kraftstoff-LeitungsfILTER CX
IH-D2942	Scharnierbolzen
IH-DCA	Korrosionsschutz Flasche ... 2 l
IH-DOK1	Abgas-Wartungsdokument
IH-DOK11	Abgaswartungskleber
IH-DOK25	Signalschild 25 km/h
IH-DOK40	Signalschild 40 km/h
IH-FM207257	Spannscheibe
IH-FM212197	Dichtscheibe
IH-FM520666	Seitenscheibe Europa III Kab. Kabine
IH-H39195	Feder
IH-H917	Fingerplatte
IH-HB954	Finger
IH-J937345	Motorenoelfilter Maxxum
IH-M1015	Mähbrettfeder
IH-M1097	Fingerschraube
IH-M132	Nieten 5.3 x 13
IH-M133	Nieten 5.3 x 24

Artikel-Nummer	Beschreibung
IH-M1577	Treibstangenband
IH-M19741	Fingerplatten
IH-M19742	Fingerplatte
IH-M19744	Reibungsblatt
IH-M19879	Aussenschuhplatte
IH-M29069	Reibungsplatte
IH-M29078	Zwischenlagen
IH-M29224	Unterlage
IH-M29268	Zwischenlage
IH-M29275	Reibungsplatte
IH-M29276	Vordere Messerführung
IH-M29284	Zwischenlage
IH-M29288	Reibungsplatte
IH-M29650	Filzring
IH-M325M	Schraube
IH-M487	Kurbelmutter
IH-MA1033A	Messerrücken
IH-MA1239	Führung
IH-MA19743	Messerkopfführung
IH-MA29277	Messerhalter
IH-MA29281	Platte zu Mähapparat
IH-MA29286	Reibungsplatte
IH-MA9294	Innenschuh
IH-MB29560	Hintere Messerkopfführung
IH-ME1389	Klingen glatt
IH-ME333	Klingen
IH-OBL1002	Blinkerglas
IH-OBL1003	Blinkerglas
IH-OBL1043	Schlussleuchte
IH-OBL1283	Rücklichtglas
IH-OBL1293	Sockel
IH-OBL7006	Feder
IH-P07	Feder zu Ballenpresse
IH-Q2342	Nieten 5.3 x 16
IH-Q251	Scheibe zu Ballenpresse
IH-Q2925	Stift
IH-Q5004	Scheibe
IH-Q72	Keil zu Niederpresse
IH-XN19104	Zwischenlagen